



Die Spoiler der neueren Wohnwagen Hobbyserien und anderer Hersteller können nicht mit Gewicht belastet werden, auf Grund dessen ist die Montage von herkömmlichen Schutzdächer nicht sorgenfrei. Der Spoiler ist oftmals eine rein optische Lösung, abgesehen von geringfügig verbesserten aerodynamischen Eigenschaften.

Unser Montageteam hat bei einem Testaufbau den Spoiler vollständig demontiert. Unter den Spoiler befindet sich das reguläre Wohnwagendach, auf welches unser Schutzdach aufgesetzt wurde.

Folgende Schritte sind notwendig:

- Blindnieten aufbohren
- Spoiler vorsichtig entfernen
- Störende Spoilerhalterungen entfernen
- Evtl. entstandene/ungeschützte Löcher am Wohnwagen mit Karrosseriedichtmasse oder ähnlichem abdichten.

Die Alu-Halterungen der Spoiler können eventuell unpraktisch bei der Montage des Schutzdaches sein. Wir empfehlen Ihnen daher, die störenden Halterungen soweit wie möglich zu demontieren. Für einen späteren Verkauf ihres Wohnwagens (ohne Wohnwagenschutzdach) können Sie alle Teile nachträglich mittels Blindnieten wieder anbauen. Am Wohnwagen entsteht mit ein bisschen Sorgfalt kein Schaden.

Dachreling und Leitern

Diese sind für eine reibungslose Montage vom Schutzdach zu demontieren. Die Leiter kann wieder an den Wohnwagen montiert werden, wenn diese die Funktion des Schutzdaches nicht beeinträchtigt. Eventuelle ungeschützte Löcher sind mit Karrosseriedichtmasse oder ähnlichem abzudichten.

Klimaanlage

Bitte bestellen Sie in diesem Fall das entsprechende Set zur Erhöhung der PVC-Füße dazu.